

# Лазерный сканер штрих-кодов **STI 5108WVU**



## Краткое руководство пользователя

Это краткое руководство пользователя для лазерного сканера STI 51 08WVU.  
Подробную информацию можете получить на сайте или у дистрибуторов.

Если вам необходимо изменить настройки сканера, то программирование производится кодами из этого руководства.

**STI Group**



Заводские настройки



Проверить версию

### Выбор интерфейса передачи данных



USB-HID



PS2-Keyboard



USB-COM



COM-RS232

### Выбор языка клавиатуры



США



Германия



Франция



115200

Настройка префикса и суффикса



Добавить префикс



Добавить суффикс



Скрыть префикс

### Контроль регистра клавиатуры



Без изменений



Скрыть суффикс

Верхний регистр



CR

Нижний регистр



LF

### Скорость обмена данными (бод)



4800



Tab



9600



Space



19200



Без изменений

### Звуковой сигнал



Звук выключен



Звук включен

### Тип отображения штрих-кода



Отображение типа штрих-кода



Скрытие типа штрих-кода



38400



CODE 11



57600

	CODE 39		EAN-8
	FULL ASCII	<b>Настройка беспроводной связи</b>	
	CODE 93		RF Модель
	CODE 128		Настройка адреса устройства
	CODE 128 ISBT		Настройка адреса устройства
	CODEBAR	01  02	
	Interleaved 2 of 5	03  04	
	Industrial 2 of 5		Сопряжение устройства
	Matrix 2 of 5		Удаление устройства
	CHINA POST CODE		Режим инвентаризации
	MSI CODE		Выгрузка новых данных
	UPC-A		Выгрузка всех данных
	UPC-E		Выгрузка статичных данных
	EAN-13		Выгрузка статичных данных